

## N-RAID 5500Kエラーメッセージリスト

イベントログや本体の液晶画面にメッセージが表示された場合は、以下を参照して適切な対処を行ってください。

項目	メッセージの意味	対処方法
<b>異常を示す項目:</b>		
The system "A" temperature is higher than 65 degree celsius! The buzzer will beep until the system temperature is below 65 degree celsius.	本製品の内部温度が65度を超えました! 65度未満になるまでブザー音が鳴り続けます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品の吸排気口が詰まっているか、もしくは塞いでいないか確認してください。詰まっている場合は清掃してください。</li> <li>・本製品の背面ファン、電源ファンが止まっているか確認してください。止まっている場合は直ちに本製品をシャットダウンして弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。</li> <li>・環境温度が35度以上になっていないか確認してください。</li> </ul>
The ADS server "A" connection was lost.	ADSサーバーとの接続が途絶えました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワークケーブルおよびネットワーク環境(ルーター、スイッチングハブ等)に問題がないか確認してください。</li> <li>・ADSサーバーが正常に動作しているか確認してください。</li> </ul>
The system "A" is suffering from severe disk problem. RAID is damaged. Unfortunately, the data in RAID are lost. Please solve the disk problem (e.g. replacing with a new hard disk). RAID can be re-initialized later by an administrator.	システムがディスクの問題により損傷しています。もしくはRAIDが損傷しています。RAIDのデータが消失しました。ハードディスクを交換する等、ディスクの問題を解決してください。RAIDは管理者によって初期化できます。	ブラウザでAdmin画面を開き、メニュー「ストレージ」>「RAID」を選択して、RAIDの状態を確認してください。また、「ストレージ」>「ディスク」を選択して各ハードディスクの状態を確認してください。ディスクが壊れている場合は修理する必要があります。弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
The FileSystem Check "A" is done.This work have something error. The System Volumn result code is \"\${error_code_sys}\". The System Volumn result massage is \"\${error_msg_sys}\". The Data Volumn result code is \"\${error_code_lv}\". The Data Volumn	ファイルシステムのチェックが完了し、いくつかのエラーが見つかりました。 システムボリューム結果コード: システムボリューム結果メッセージ: データボリューム結果コード: データボリューム結果メッセージ:	ブラウザでAdmin画面を開き、メニュー「ストレージ」>「RAID」を選択して、RAIDの状態を確認してください。また、「ストレージ」>「ディスク」を選択して各ハードディスクの状態を確認してください。ディスクが壊れている場合は修理する必要があります。弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
The system "A" is suffering from disk problem. RAID status is DEGRADED now. However, the data access is still functional. Please solve the disk problem (e.g. replacing with a new hard disk). The system will bring RAID back to the healthy stat	システムがディスクの問題により損傷しています。RAIDはデグレードの状態ですが、データへのアクセスには問題ありません。ハードディスクを交換する等、ディスクの問題を解決してください。それによってRAIDは自動的に正常な状態へ回復します。	ブラウザでAdmin画面を開き、メニュー「ストレージ」>「RAID」を選択して、RAIDの状態を確認してください。また、「ストレージ」>「ディスク」を選択して各ハードディスクの状態を確認してください。ディスクが壊れている場合は修理する必要があります。弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
Hard Disk "A" on "B" has an I/O error. This hard disk might have bad sectors on it. Please replace the hard disk as soon as possible.	ハードディスクにI/Oエラーが発生しました。バッドブロックが発生している可能性があります。	ブラウザでAdmin画面を開き、メニュー「ストレージ」>「ディスク」を選択して各ハードディスクの状態を確認してください。ディスクが壊れている場合は修理する必要があります。弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
Disk "A" on "B" has failed.	ディスクにエラーが発生しました。	
The system "A"'s Flash memory is full. Please check the system as soon as possible.	システムのフラッシュメモリがいっぱいです。今すぐシステムをチェックしてください。	ブラウザでAdmin画面を開き、メニュー「システム管理」>「シャットダウン/再起動」を選択して、本製品を再起動してください。それで問題が解決しない場合は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
The system "A"'s "B" disk usage has reached 90%.	システムのRAIDのデータ容量が90%に達しました。	データ容量が90%以上になると全体のパフォーマンスが低下します。データを整理して90%未満にしてください。弊社カスタマーサポートでは容量アップグレードのご相談を承っております。
The system "A" doesn't contain any existing RAID configuration now.	現在のRAIDに関する情報が見つかりません。	RAIDボリュームを構成しているドライブホルダーのセットを別のNASからローミングした可能性があります。もしくは、システムに何らかの問題が発生している可能性があります。弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
The system fan has failed. Please shut down the system to prevent overheat.	システムFANにエラーが発生しました。温度上昇を防ぐためにシステムをシャットダウンしてください。	ブラウザでAdmin画面を開き、メニュー「システム情報」>「システム/サービス状況」を選択して、背面ファンの状態を確認してください。「OK」と表示されていない場合、もしくは実際に背面ファンが回転していない場合は修理する必要があります。今すぐ本製品をシャットダウンして、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
The system "A" is on battery power. UPS Model : "A" Battery Status : x % Power : Battery	本製品はバッテリー電力で動作しています。 UPS型番:   バッテリー残量:   電力供給:バッテリー	停電が発生した可能性があります。UPSのバッテリーがなくなる前に本製品を正常にシャットダウンしてください。電力供給状況が復旧された後、本製品を起動してください。
The system "A" found UPS has low battery.	UPSはバッテリー残量が少なくなっています。	
The system "A" found communications lost to the UPS. The USB UPS connection failed could caused by system reboot, please unplug/plug and re-enable USB UPS again to correct it.	UPSとの通信が途絶えました。システム再起動によるUPS専用USB接続が失敗しました。USBケーブルを再接続するか、UPS専用USB接続を再度利用可能にして、確認してください。	本製品とUPSを接続しているケーブルが外れていないか確認してください。また、UPSに問題が発生していないか確認してください。
The system "A" found UPS battery is bad and needs to be replaced.	UPSに異常が発生しています。UPSを交換してください。	
The system "A" found UPS is unavailable.	UPSを使用することができません。	UPSに問題が発生していないか確認してください。