

Trusty RAID EXメッセージリスト

イベントログや本体の液晶画面にメッセージが表示された場合は、以下を参照して適切な対処を行ってください。

項目	メッセージの意味	対処方法
異常を示す項目:		
Array n Fail	n番のRAIDボリュームに異常が発生しています。	弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Disk n off-line	n番のディスクが本体に接続されていません。	ディスク/ディスクトレイに損傷がないか確認してください。ディスクを再接続してください。問題が解決しない場合は弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Over Temp.	本体内部の温度が高すぎます。	本体の吸気口、排気口が塞がれていないか確認して下さい。また、排気口のファンが正常に回転しているか確認してください。問題が解決しない場合は弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Fan(Otrl) Fail	ファンコントローラに異常が発生しています。	弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Error Voltage	電圧異常	接続している電源環境に問題がないか確認してください。
Error Voltage(B)	電圧異常(バッテリー)	接続している電源環境に問題がないか確認してください。
Power 1 Fail	電源1に異常が発生しています。	電源1が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Power 2 Fail	電源2に異常が発生しています。	電源2が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Chassis Fail	本体に異常が発生しています。	本体に何らかの異常が発生しています。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Fan(Right) Fail	ファン(右)に異常が発生しています。	ファン(右)が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Fan(Left) Fail	ファン(左)に異常が発生しています。	ファン(左)が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Fan(Top) Fail	ファン(上部)に異常が発生しています。	ファン(上部)が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Fan(Bottom) Fail	ファン(下部)に異常が発生しています。	ファン(下部)が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Fan(A) Fail	ファン(A)に異常が発生しています。	ファン(A)が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
Fan(B) Fail	ファン(B)に異常が発生しています。	ファン(B)が故障している可能性があります。弊社カスタマサポートへご連絡ください。
RAID操作に関する項目:		
no free disk	RAIDに組み込める状態のディスクがありません。	問題がある場合は弊社カスタマサポートへご連絡ください。
no locked drive	ロックされたドライブがありません。	問題がある場合は弊社カスタマサポートへご連絡ください。
IllegalOperation	RAIDレベルの変更方法に問題があります。	変更するRAIDレベルをもう一度確認し、正しいRAIDレベルを選択してください。
NO Array	RAIDボリュームがありません。	問題がある場合は弊社カスタマサポートへご連絡ください。
No Enough Disks!	ドライブ数が不足しています。	RAIDのタイプによって必要最低限なドライブ数が決まっています。RAIDタイプとその構築に必要なドライブ数を確認してください。
JBOD is busy	JBODは動作中のため、作業の割り込みは行えません。	JBODに現在アクセスしているタスクが完了してから操作してください。
各ディスクの状態:		
1	そのディスクはRAIDボリューム1に組み込まれています。	
2	そのディスクはRAIDボリューム2に組み込まれています。	
3	そのディスクはRAIDボリューム3に組み込まれています。	
4	そのディスクはRAIDボリューム4に組み込まれています。	
X	ディスクが本体に接続されていません。	
A	ディスクは再構築中です。	
G	グローバルスペアディスクです。	
J	JBODに組み込まれています。	
L	ディスクはロックされています。	