

各内容の対処方法について下記以外の操作を行った場合、本体のデータにさらなる被害を及ぼす可能性があります。不具合があった場合には弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

液晶表示パネル 主な表示一覧表

液晶表示パネルのメッセージ	内 容	対 処 方 法
SYS FANS Fail	本体背面のSystem ファンに障害が発生しています。	電源が切れていない場合、本体背面の電源スイッチを押して電源を切り、速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
BP Failed!	本体内部のバックパネル部に障害が発生しています。	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Memory Detect Error	本製品の内蔵メモリに障害が発生しています	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
FLASH CORRUPT	本体に内蔵されているソフトウェアに障害が発生しています。	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
POST ERROR	本体に内蔵されているソフトウェアに障害が発生しています。	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
SHADOW RAM ERROR	本製品の内蔵メモリに障害が発生しています	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Check V1 FS	起動中に表示されます。 ファイルシステムをチェックしています。	表示が消えるまで数十分から数時間かかる場合がありますので、しばらくお待ちください。 この表示が出ている時は内部にアクセスできません。
Sync V1 %	ボリュームの構築などで発生します。 ボリュームの同期をとって、進行率が%で表示されます。	表示が消えるまで数時間かかりますので、しばらくお待ちください。 Sync V1 以外にメッセージが出ていない場合は内部にアクセスが可能です。
Rcv V1 %	RAID ボリュームに不具合が発生し、復元しています。 進行率が%で表示されます。	復元が100%完了する事を確認して下さい。
Poweroff, check!	RAIDボリュームに障害が発生しています。 今すぐに電源をOFFにしてください。	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
V1 RAID fails!	RAIDボリュームに障害が発生しています。	RAIDの構成が崩れ、データが消失している可能性があります。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Setup eth0	起動中に表示されます。 ネットワークケーブルの接続を確認しています。	表示が止まったままの場合は、DHCPサーバからのIPアドレス取得に失敗しています。 ネットワークステータスランプが点灯していない場合は、ネットワークケーブルの接続を確認して再起動をしてください。
Disk fails!	番のハードディスクに障害が発生しています。	ハードディスクの交換が必要です。速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Add Disk fails!	追加されたDisk 番が正常に認識されていません。	追加したドライブを再度さし直すか、他にスペアドライブがあれば追加したドライブと交換してください。
Remove D fails!	番のハードディスクの取り外しに失敗しました。	本体背面の電源スイッチを押して終了し、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

液晶表示パネルの には対応する数字が入ります。

ステータス ログ 主な表示一覧表

ステータス ログ表示内容	内 容	対 処 方 法
Volume1 RAID5 has failed disk(s)	RAID5のボリュームに2～4台の障害ディスクがあります。	RAIDの構成が崩れ、データが消失している可能性があります。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Volume1 RAID5 has 1 failed disk(s)	RAID5のボリュームに1台の障害ディスクがあります。	ハードディスクの交換が必要です。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Disk fails !	番ハードディスクに障害が発生しました。	ハードディスクの交換が必要です。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Disk Bad Sector Count =	番ハードディスクのバッドセクターが 個検出されました。	バッドセクターが上限(512)を超えると使用できなくなります。 弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
ETH0 was unplugged	ネットワークケーブルが接続が解除されました。	ネットワークケーブルの接続を確認してください。
ETH0 was plugged	ネットワークケーブルが接続されました。	エラーメッセージではありません。 ネットワークケーブルが接続されたことを表示しています。

ログ表示の , には対応する数字が入ります。