# Rsyncリモートスケジュールバックアップモジュール使用方法

Rsyncリモートスケジュールバックアップモジュールを使って、別のNAS/サーバーからリモートで共有フォルダー をバックアップできます。

## 対象製品

N-RAID 5500Kシリーズ/Thecus NAS(ヤノモデル)(v5.xx.xx)

## インストールするモジュールと製品の組合わせについて

モジュールをインストールする製品のファームウェアや、バックアップ側の製品によってモジュールが異なります。 以下をご確認のうえ、適切なモジュールをインストールしてください。

バックス	アップ元		バック:	アップ先
製品シリーズ (ファームウェア)	インストールするモジュール		 製品シリーズ (ファームウェア)	インストールするモジュール
N-RAID 5500Kシリーズ				
Thecus NAS(ヤノモデル) (v5.xx.xx)	Rsyncd_Remote_1.00.00	>>		
Thecus NAS(ヤノモデル)		]**	N-RAID 5500Kシリーズ	Powno Rockup P 100.01
(V3.05.02.4)			Thecus NAS(ヤノモデル)	
N-RAID 4000Tシリーズ (1.0U)	なし		(v5.xx.xx)	
N-RAID 4000Zシリーズ (2.0V)				

※上記以外の組合わせについては、サポートいたしかねます。

## インストールする前にお読みください

- ・バックアップ先の空き容量は、バックアップするデータより大きい必要があります。
- ・バックアップ元の外部NAS/サーバーは、Rsyncターゲットの機能を搭載している必要があります。
- ・バックアップ先へACL情報を反映するためには、バックアップ元と同じユーザーグループ情報(ユーザーID含む)を事前に登録してください。
   ※N-RAID 4000T/4000Zシリーズからは、ACL情報をバックアップできません。
- ・タスクを作成する時に「ACL情報をバックアップする」にチェックを入れない場合、バックアップ先の共有フォルダーのACL情報が反映され ます。
- ・問題が発生した時にバックアップのログ(記録)をすぐに確認できるよう、ログ保存用フォルダーの作成を推奨します。 (例:admin画面メニュー>ストレージ>共有フォルダ>追加ボタン>「Log」という名前の共有フォルダーを新規作成する。)



Rsyncスケジュールバックアップの設定は、「バックアップ元 NAS/サーバー」「バックアップ先NAS」それぞれに行います。 まずは「バックアップ元NAS/サーバー」から設定します。

※バックアップ元のNASによって手順が異なります。

・N-RAID 5500Kシリーズ ・Thecus NAS(ヤノモデル) [ファームウェアVer.5.xx.xx]	以下へお進みください
・Thecus NAS(ヤノモデル) [ファームウェアVer.3.05.02.4]	P4へお進みください
・N-RAID 4000Tシリーズ ・N-RAID 4000Zシリーズ	P5へお進みください



### 《N-RAID 5500Kシリーズ / Thecus NAS(ヤノモデル)[ファームウェアVer.5.xx.xx]の場合》

Step1 Rsyncターゲットサーバーの設定をする ログイン 1. WebブラウザーでNASのIPアドレスをアドレスバーに入力します。 2. パスワードを入力してadmin画面にログインします。 ※ ユーザー名/パスワードは半角英数で入力してください。 ※ パスワードの初期値は「admin」です。 V ホーム 3.「バックアップ」から「Rsyncターゲットサーバー」をクリックします。 ホーム>バックアップ>Rsync ターゲットサーバー 4. 【Rsync設定】項目にある「Rsyncターゲットサーバー」の有効を選 択します。 5. バックアップ専用の「ユーザー名」を入力します。 6. バックアップ専用の「パスワード」を入力します。 ※ お客様がログインするためのユーザー名/パスワードと違っていても 構いません。 ※ ユーザー名/パスワードは半角英数で入力してください。 7.「適用」ボタンをクリックします。





Step2 モジュールを確認する

ホーム

1.「アプリケーションサーバー」から「モジュール」をクリックします。

#### ホーム>アプリケーションサーバー>モジュール

 2. 右側の【モジュール管理】に、「Rsyncターゲット(リモートバックアップ)」のバージョン「1.00.00」が表示されているかを確認します。 表示されている場合は「Step5:モジュールを有効化する」へ、表示されていない場合は、「Step3:モジュールをダウンロードする」へお進みください。



## Step3 モジュールを入手する

製品添付のCD>「Module」>「Rsync\_Remote\_Backup\_1.00.01」フォルダーの中に「Rsyncd\_Remote\_1.00.00.app」が入っている事を確認します。もしくは、弊社Webサイトよりダウンロードしてください。

#### http://www.yano-sl.co.jp/download/soft/nas\_rsync\_remote\_schedule\_backup\_100.html

※ダウンロード方法の詳細は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

## Step4 モジュールをインストールする

ホーム > アプリケーションサーバー > モジュール

- I. I ボタンをクリックし、モジュールファイル (Rsyncd\_Remote\_1.00.00.app)を選択します。
- インストール」ボタンをクリックします。
   確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。
- インストールが開始されます。
   成功メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。





ホーム>アプリケーションサーバー>モジュール

 右側の【モジュール管理】の中に表示されている「Rsyncターゲット (リモートバックアップ)」のアクションボタン「▶」をクリックします。
 確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。



### 《Thecus NAS(ヤノモデル) [ファームウェアVer.3.05.02.4] の場合》

### Step1 Rsyncターゲットサーバーの設定をする

#### ログイン

- 1. WebブラウザーでNASのIPアドレスをアドレスバーに入力します。
- 2. パスワードを入力してadmin画面にログインします。
- ※ ユーザー名/パスワードは半角英数で入力してください。
- ※ パスワードの初期値は「admin」です。

#### ホーム

3.「システムネットワーク」から「Nsyncターゲット」をクリックします。 ▼

▼

### ホーム>バックアップ>Rsync ターゲットサーバー

- 4. [Rsync設定]項目にある「Rsync Terget Server」の有効を選択 します。
- 5. バックアップ専用の「ユーザー名」を入力します。
- 6. バックアップ専用の「パスワード」を入力します。
- ※ お客様がログインするためのユーザー名/パスワードと違っていても構いません。
- ※ ユーザー名/パスワードは半角英数で入力してください。
- 7.「適用」ボタンをクリックします。





### 《N-RAID4000T/4000Zシリーズの場合》

ザー名とパスワードになります。

## Step1 バックアップ設定をする 000 ログイン 1. WebブラウザーでNASのIPアドレスをアドレスバーに入力します。 2. ユーザー名とパスワードを入力してYFS Controller Proにログイ ンします。 ※ ユーザー名/パスワードは半角英数で入力してください。 ※ ユーザー名は「nasroot」、パスワードの初期値が「0000000」です。 ▼ メニュー 3.「ストレージ設定」(4000Zシリーズは「共有設定」)から「バックアッ プ設定」をクリックします。 ▼ メニュー>ストレージ設定>バックアップ設定 4.【バックアップ設定】項目にある「サーバ」を選択します。 5.ステータスを「設定する」を選択します。 6.「更新」ボタンをクリックします。 ※ バックアップの「ユーザー名」「パスワード」は、YFS Controller Proのユー

# ※画面はN-RAID 4000Tシリーズのものです。

	0.2	- F	e e
YFS Controller Pro I YFS Controlle	r Pro II	ヤノ電器株式会社	yano
	サーバにログインします。	NRAID002665	
	1127-F		
	( 004:	2)	

ストレージ股	定 O nasroc	a	ヤノ電	58288	
システム設定	4 15927	ップ設定			
ネットワーク設定		C 0091721 02792-9 C	パックフップログ		
ストレージ設定	5 37-93	. OBRIG OBRIGH			
	名符	x7\	コメント	読み込みのみ	
	Mac	/shares/volume1/Mac			
パックアップ協会	Mac1	Ashares/Volume1/Mac1		0	
BENT.	test	/shares/Volume1/test			
システム情報 REウィザード					

# バックアップ先 NASの設定

### 「バックアップ元NAS/サーバー」の設定が終わったら、「バッ クアップ先」の設定を行います。



#### Step1 モジュールを確認する

※画面はN-RAID 5500Kシリーズのものです。

ログイン	Yang
1. WebブラウザーでNASのIPアドレスをアドレスバーに入力します。	
2. パスワードを入力してadmin画面にログインします。	
※ ユーザー名/パスワードは半角英数で入力してください。 ※ パスワードの初期値は「admin」です。	
▼	
ホーム	
3.「アプリケーションサーバー」から「モジュール」をクリックします。	
▼	
ホーム > アプリケーションサーバー > モジュール	-
4.右側の【モジュール管理】に、「Rsyncリモートスケジュールバックアッ	
プモジュール」のバージョン「1.00.01」が表示されている事を確認し ます	
6,5。 表示されている場合は、「Step4:モジュールを有効化する(本紙	
P.7)」へ、表示されていない場合は、「Step2:モジュールをダウン ロードする」へお進みください。	(1) システム物理 メンテム物理 1) システム用当 1) システム用 1) システム用 1) システム用 1) システム用 1) システム用 1) システム 1) システ 1) シス 1) シス





## Step2 モジュールを入手する

製品添付のCD>「Module」>「Rsync\_Remote\_Backup\_1.00.01」フォルダーの中に「Rsync\_Backup\_R\_1.00.01.app」が入っている事を確認します。もしくは、弊社Webサイトよりダウンロードしてください。

http://www.yano-sl.co.jp/download/soft/nas\_rsync\_remote\_schedule\_backup\_100.html
 ※ ダウンロード方法の詳細は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

### Step3 モジュールをインストールする

#### ホーム > アプリケーションサーバー> モジュール

- 1. 🔜 ボタンをクリックし、モジュールファイル (Rsync\_Backup\_R\_1.00.01.app)を選択します。
- ※既に旧バージョンのモジュールをご使用の場合、新バージョンに上書きされ ます。その際、既存のタスク情報は保持されます。(「ログ保存」にチェックは 入っておりません。必要に応じて編集してください。) その際にモジュールは無効化されるため、「Step4:モジュールを有効化す る」へお進みください。
- 2.「インストール」ボタンをクリックします。 確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。
- 3.インストールが開始されます。 成功メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。







ホーム > アプリケーションサーバー> モジュール

1. 右側の【モジュール管理】の中に表示されている「Rsyncリモートス ケジュールバックアップモジュール」のアクションボタン「▶」をクリッ クします。





# / バックアップの手順

バックアップ元のNASの共有フォルダーと中身のデータをバックアップ先のNASの共有フォルダーへバックアップします。

※ Windows PCの場合、IEのバージョンによって画面のレイアウトが崩れることがあります。その際は、IEの互換表示(アドレス入力欄の中に あるファイルが破れたアイコン)をクリックして有効にしてください。

### Step1 バックアップを設定する

ホーム 1. NASの管理画面「アプリケーションサーバー」から「モジュール」をク リックします。 ▼ ホーム>アプリケーションサーバー>モジュール 2.「Rsyncリモートスケジュールバックアップモジュール」をクリックし ます。 V (タスクの作成や編集を行うための新しいウインドウが開きます。) 設定ウインドウ 3.「追加」をクリックします。

V

4. 以下の内容をそれぞれの	<b>D項目に入力します。</b>
タスク名	バックアップ管理用の名称を入力します。
バックアップ方法	完全一致バックアップの場合は【同期】、増分バッ クアップの場合は【差分】を選択します。 ※【同期】を選択した場合、バックアップ元に存在しない ファイル、フォルダーはバックアップ先から消去され ますので、ご注意ください。
IPアドレス(ホスト名):ポート	バックアップ元のNAS/サーバーのIPアドレスを 入力 (ポートの数値を変更する必要はありませ ん)。
バックアップ元フォルダー	バックアップ元の共有フォルダー名を入力します。
オプション	データ単位の誤検出を行う場合は「チェックサム を行う」にチェックをつけてください。ただし、非 常に時間がかかります。 バックアップ元共有フォルダーのACL情報をバッ クアップ先に反映する場合は、「ACLをバックアッ プする」にチェックをつけてください。 ※ N-RAID 4000T/4000Zシリーズには対応してお らず、チェックすると不明なエラーが発生します。
ユーザー名	N-RAID 5500Kシリーズ/Thecus NAS(ヤ/ モデル)はバックアップ元のRsync設定、 N-RAID 4000T/4000ZシリーズはYFS
パスワード	Controller Probログイン画面で入力したユー ザー名とパスワードを入力します。
	※次頁につづく

4 yano φ N-RAID 日本語「 1 527488 LEARSAN LARASA メンステム世世 ポシステムオットフーク 日ストレージ ## #2 ## No 12 Report - 1-325 パージョン 説明 ウストステー。 アクション (ACS) 1.0001 約0045/ワーパ、 山 日 × ▲ユーザー#よび7ループ#目 ■キットワークサービス リサーションサーバー

※画面はN-RAID 5500Kシリーズのものです。





#### ※前頁のつづき

バックアップ先の共有フォルダー	バックアップ先の共有フォルダーを選択します。
<ul> <li>※ パブリックの設定およびACL 奨します。異なる設定にした場 設定が必要になる場合がありま</li> <li>※ パブリックが「No」かつACL できません。必ずパブリックを「</li> </ul>	情報については、バックアップ元と同じ設定を推 合、バックアップ後にパブリック、ACL情報の再 ます。 身報が未設定の場合、共有フォルダーにアクセス Yes」にするか、ACL情報を設定してください。
ホーム>ストレージ>共有フ: a.該当する共有フォルダーを選 b.「ユーザーグループ名」一覧か ロップします。 c.「適用」ボタンをクリックしま	ォルダ 【択し「ACL」をクリックします。 いら「users」を「書き込み可能」欄にドラッグ&ド す。
	パックアップログを保管する共有フォルダーを 選択します。
※問題が発生した時に解決の手た ダー作成、およびログの保存を打	がかりとなる場合があるので、専用の共有フォル 推奨します。
5.「接続テスト」をクリックし	ます。

『(IPアドレス)への接続テストに成功しました』と表示されたら、問題 なく接続されています。

6.自動設定を行う際は以下の項目を入力します。

スケジュールの有効/無効	「有効」を選択します。
開始時間	開始時刻を設定します。(24時間表示)
バックアップ周期	バックアップ間隔を【毎日】と【毎週】と【毎月】 から選択します。
7.すべての項目を入力後、「適	用」をクリックします。

確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。

## Step2 バックアップを実行する

#### 設定ウインドウ

- アクションボタン「▶」をクリックすると直ちにバックアップが実行されます。バックアップを途中で停止する場合は「□」をクリックしてください。バックアップの進捗状況および結果については「最新ステータス」で確認できます。
- ※ バックアップ中は、NASの電源をOFFにしないでください。また、NASから ネットワークケーブルを取り外さないでください。
- ※ Step1でスケジュールを有効に設定している場合は自動的にバックアップが 開始されますので、手動で実行する必要はありません。
- ※バックアップ実行中は本体に負荷がかかっているため、クライアントからのア クセス速度が低下します。業務時間外(深夜~早朝等)に実行すると、スムーズ に運用できます。
- ※ タスクを複数作成して同時に実行できますが、バックアップ時間が増えると共 に全体のパフォーマンスが低下します。できる限り作業時間をずらしてそれぞ れのタスクを実行してください。







## Step3 バックアップの完了を確認する

#### 設定ウインドウ

1. バックアップが完了すると「最終ステータス」欄に「バックアップに成 功しました。」と表示されます。

no		525						
		N - R	AID					
0	18.30	1 00						
	8.4 /(y) /(y) ///	92-AC 97978 97978 97978	1.1日本はありま へんこそ反映する は、れんちの見当せ パックアップ先の 共和フォルダー	せん。 ためには、パック3 offにしないでくだ スクジュール	**************************************	アループ地域を参照に1 ットワーラケーブルモ1 単純素行時間	##してください。 10月さないてください。 ##スアータス	<b>R</b> 17
12		Tanker 1	Distance of	MER 00:00 (MIN)	1700 180 000 18 miles	2014/02/22 10/	パックアップに認知しました。	

# バックアップしたデータを確認する

クライントPCからバックアップ先のNAS(サーバー)にアクセスして、共有フォルダーにバックアップされたデータを確認します。

1. クライアントPCからバックアップ先のNASの共有フォルダーへ接続します。

※NAS(サーバー)への接続方法については各製品マニュアルを参照してください。

※バックアップ先の共有フォルダーに接続できない場合は以下の内容を確認してください。

- ・バックアップを行う前にバックアップ先の共有フォルダーのパブリックおよびACL情報を設定している。(本紙P.9「バックアップ先の共有フォルダー」 参照)
- ・バックアップ元からバックアップ先へユーザー/グループ情報ファイルを移行後、パスワードを再設定している。
- ・ログインするユーザー名/パスワードが正しい。

2.マウントした共有フォルダーの中身を開き、ファイルやフォルダーがバックアップされていることを確認します。

# タスクを編集する

スケジュールの有効/無効を切り替えるなど、タスクの設定項目を編集します。



2	0.00	1-R 2	AID					
	パッ あで パッ パッ オ油	777K 22-AC 777K 777K 777K	のNAS/サーバーI 業児機能はありま へACLを反映する は、NASの推測を パックアップ発の	L IReyncターザッ せん。 ためには、パック3 effにしないでくだ スケジュール	ト、 個数を用意しているの アップだと見じスーサーノ さい、また、NAEからキ パックアップだフォルダー	<ul> <li>第ジネウネオ、</li> <li>ジルーフ体現を単れに1</li> <li>シトワーフケーブルを1</li> <li>単純素灯時期</li> </ul>	##してください。 このからないてください。 ##スアータス	ja 17
			共和フォルダー	WE 0000 (#35)	172.16.90.16/tet	2014/03/27 10:06	パックアップに成功しました。	
1	<b>≝</b> ≈#	TaskR,1	(napcobA)					

# タスクを削除する

必要のなくなったタスクや、誤って作成したタスクを削除します。



### 注意事項

- ・バックアップ方法を「同期」にして実行した場合、不要データを消去する時間が60分を超えるとタイムアウトエラーで終了します。 (タイムアウトの際は、最新ステータス欄に「ターゲットとの接続に失敗しました。」と表示されます)
- ・バックアップ元となる共有フォルダー内のデータをリネーム(名前変更)した場合、バックアップ実行時に、バックアップ先のリネーム前のデータが一旦削除されてから新規にリネーム後のデータが作成されます。そのため、処理に非常に多くの時間がかかりますのでご注意ください。
- ・バックアップ中に次回のスケジュール時刻になった場合、次回のスケジュールはスキップされ、実行中のバックアップが優先されます。
- ・本モジュールとレプリケーションモジュール(常時監視/バックアップ)やUSB/eSATAスケジュールバックアップモジュールを同時に使用した場合、双方のモジュールの動作に負荷がかかり、速度低下やタイムアウトエラーなどが発生する可能性があります。用途に応じての使い分けを推奨します。