「Thecus NAS」 Rsync Backup 方法(バックアップ側)

設定は、「メイン側」「バックアップ側」それぞれに行います。 まずは、「バックアップ側」から設定します。



バックアップ側の設定方法

ログイン

- 1. WebブラウザでThecus NASのIPアドレスをアドレスバー に入力
- 2. パスワードを入力してログイン







「Thecus NAS」 Rsync Backup 方法 (メイン側)

「バックアップ側」の設定が終わったら、「メイン側」の設定 を行います。



メイン側の設定方法

ログイン

- 1. WebブラウザでThecus NASのIPアドレスをアドレスバー に入力
- 2. パスワードを入力してログイン







メニュー>モジュール管理

6. 「モジュールのインストール」をクリック

メニュー>モジュール管理>モジュールのインストール

7. 【モジュール管理】から「Rsync Backup」のアクションをク リック

V

T

※ クリックすると▶マークが ■ に変更されます。

メニュー>モジュール管理

- 8.「システムモジュール」をクリック
- 9. 5.で「システムモジュール」の下に「Rsync_Backup」が追加 されているので、クリック

▼

▼

※ クリックすると新しいウインドウが開きます。

新規ウインドウ

10. 【Add】をクリック

11. 以下の内容をそれぞれの項目に入力	
Task Name	バックアップ管理用の名称を入力
Task Description	バックアップの注釈を入力
Backup Mode	完全一致の際は【Synchronize】、 増分の際は【Incremental】を選択
Source Folder	バックアップ元の共有フォルダを選択
Target Server:Port	バックアップ先Thecus NASの IPアドレスを入力(Portは空白)
Destination path/Subfolder	バックアップ先Thecus NASの 共有フォルダを入力(Subfolderは空白)
Username	バックアップ側のRsync設定で入力した ユーザ名を入力 (※バックアップ側の手順6.参照)
Password	バックアップ側のRsync設定で入力した パスワードを入力 (※バックアップ側の手順7.参照)
Log Folder	バックアップのログを保管する 共有フォルダを選択

- 12.上記の入力が完了したら「Test Connection」ボタンをク リック
 - ※問題がなければ【Connection test on xxx.xxx.xxx.xxx(IPアドレス) success】と表示されます。
- 13. 自動設定を行う際は以下の項目を入力

Enable/Disable	「Enabled」をクリック
Time	開始時刻を設定(24時間表示)
Туре	バックアップ間隔を【Daily(毎日)】と 【Weekly(毎週)】と【Monthly(毎月)】から選択

14. すべての項目を入力後、「Apply」ボタンをクリック







