

旧iMac システム起動ディスク対応表

【Mobilshuttleシリーズ】

2003.03.04現在

= 対応、 = アップデート推奨、 x = 非対応

旧iMac					各OS対応状況			
機種	商品コード	スペック		発売時期	9.0.4 - 9.2.2	X10.1 - 10.1.4	X10.1.5	X10.2
iMac DV (B)	M7493J/A	400MHz	DVD	2000.5				
iMac DV (G)	M7672J/A	400MHz	DVD	2000.5				
iMac DV (L)	M7674J/A	400MHz	DVD	2000.5				
iMac DV (S)	M7673J/A	400MHz	DVD	2000.5				
iMac DV (T)	M7671J/A	400MHz	DVD	2000.5				
iMac DV SE (Graphite)	M7668J/A	400MHz	DVD	2000.5				
iMac (Indigo)	M7667J/A	350MHz	CD	2000.8				
iMac DV+ (Indigo)	M7647J/A	450MHz	DVD	2000.8				
iMac DV+ (Ruby)	M7652J/A	450MHz	DVD	2000.8				
iMac DV+ (Sage)	M7676J/A	450MHz	DVD	2000.8				
iMac DV (Indigo)	M7639J/A	400MHz	CD	2000.8				
iMac DV (Ruby)	M7706J/A	400MHz	CD	2000.8				
iMac DV SE (Graphite)	M7651J/A	500MHz	DVD	2000.8				
iMac DV SE (Snow)	M7709J/A	500MHz	DVD	2000.8				
iMac (Indigo)	M7683J/A	400MHz	CD	2001.5				
iMac (BD)	M8345J/A	500MHz	CD-RW	2001.5				
iMac (FP)	M8346J/A	500MHz	CD-RW	2001.5				
iMac (Indigo)	M8344J/A	500MHz	CD-RW	2001.5				
iMac SE (BD)	M7675J/A	600MHz	CD-RW	2001.5				
iMac SE (FP)	M7679J/A	600MHz	CD-RW	2001.5				
iMac SE (Graphite)	M7680J/A	600MHz	CD-RW	2001.5				
iMac (Indigo)	M8582J/A	500MHz	CD-RW	2001.7				
iMac (Snow)	M8490J/A	500MHz	CD-RW	2001.7				
iMac (Graphite)	M8492J/A	600MHz	CD-RW	2001.7				
iMac (Graphite)	M8492J/C	600MHz	CD-RW	2001.7				
iMac (Snow)	M8546J/A	600MHz	CD-RW	2001.7				
iMac (Snow)	M8546J/C	600MHz	CD-RW	2001.7				
iMac SE (Graphite)	M8510J/A	700MHz	CD-RW	2001.7				
iMac SE (Snow)	M8554J/A	700MHz	CD-RW	2001.7				

Mobilshuttleシリーズハードディスク ラインナップ	
20GB	MH20FA
40GB	MH40FA
60GB	MH60FA

<注意事項>

ファームウェアのバージョンを2.4以上にご使用ください。

Power Mac G4 (AGP)、Power Book G3 (FireWire) の一部機種において、ファームウェアのバージョンが2.4未満の場合があります。起動ディスク設定には2.4以降のバージョンが必要となるため、2.4未満の場合は、Apple社のサイト (www.apple.co.jp) からFirmware Update 2.4を行ってください。

システムインストールは、必ず本体添付のCD-ROMから行ってください。

起動ディスクに設定する場合、必ず本体添付のシステムインストールディスク (CD-ROM) を使ってシステムをインストールしてください。

他のディスクからシステムフォルダをコピーした場合は、起動ディスクとしてお使いいただけません。

Mac OS Xのインストールは、拡張フォーマット後に行なってください。

Mac OS Xをインストールする際、標準フォーマットでは初期化を促すメッセージが表示されず、お使いの当社FireWire HD製品を標準フォーマットされている場合は、Mac OS Xのインストールを中止し、ディスク内のデータを退避させた上で、拡張フォーマットを行っていただくようお願いいたします。

起動ディスクに設定しても、他のディスクから起動してしまう場合は？

製品の電源が入ったままの状態、改めて「アップルメニュー」「コントロールパネル」「起動ディスク」を選択し、対象となる「システムフォルダ」を選び、システムの再起動を行ってください。それでも他のディスクから起動する場合は、一旦「システム終了」でマシンを正常に終了させてから、電源ONをやり直してください。

起動ディスク設定時、電源ONの状態ケーブルは絶対に抜かないで下さい。

トラブルの原因になります。必ずシステムを正常に終了させてから製品を取り外してください。

起動ディスク設定時は、スリープ非対応です。

コントロールパネルの「省エネルギー設定」でスリープ設定を解除してからお使いください。

ヤノ電器株式会社

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7-3-1 Tel:078-993-0001 (代表) Fax:078-997-6491

E-mail: info@yano-el.co.jp Web: www.yano-el.co.jp

この表に関するお問い合わせは、サポート&サービスグループ (Tel:078-993-0010 Fax:078-997-6408) までご連絡ください。

