

新iMac (FlatPanel) & eMac システム起動ディスク対応表

【B-Maxシリーズ】

2003.03.04現在

= 対応、 = アップデート推奨、 x = 非対応

| 新iMac (FlatPanel) | | | | | 各OS対応状況 | | | |
|---------------------|----------|--------|------------|--------|---------------|----------------|---------|-------|
| 機種 | 商品コード | スペック | 発売時期 | | 9.0.4 - 9.2.2 | X10.1 - 10.1.4 | X10.1.5 | X10.2 |
| iMac 15"FlatPanel | M7677J/A | 700MHz | COMBO | 2002.2 | x | | | |
| iMac 15"FlatPanel | M8535J/A | 800MHz | SuperDrive | 2002.2 | x | | | |
| iMac 15"FlatPanel | M8672J/A | 700MHz | CD-RW | 2002.2 | x | | | |
| iMac 15"FlatPanel | M8672J/B | 700MHz | CD-RW | 2002.4 | x | | | |
| iMac 15"FlatPanel | M7677J/B | 700MHz | COMBO | 2002.4 | x | | | |
| iMac 15"FlatPanel | M8535J/B | 800MHz | SuperDrive | 2002.4 | x | | | |
| iMac 17"FlatPanel | M8812J/A | 800MHz | SuperDrive | 2002.8 | x | | | |

| eMac | | | | | 各OS対応状況 | | | |
|------|----------|--------|------------|--------|---------------|----------------|---------|-------|
| 機種 | 商品コード | スペック | 発売時期 | | 9.0.4 - 9.2.2 | X10.1 - 10.1.4 | X10.1.5 | X10.2 |
| eMac | M8894J/A | 700MHz | CD | 2002.6 | x | | | |
| eMac | M8655J/A | 700MHz | CD | 2002.6 | x | | | |
| eMac | M8577J/A | 700MHz | CD-RW | 2002.6 | x | | | |
| eMac | M8578J/A | 700MHz | COMBO | 2002.6 | x | | | |
| eMac | M8891J/A | 700MHz | COMBO | 2002.9 | x | | | |
| eMac | M8892J/A | 800MHz | SuperDrive | 2002.9 | x | | | |

| B-Maxシリーズハードディスクラインナップ | | |
|------------------------|---------|---------|
| 240GB | BM240FA | BM240FB |
| 320GB | BM320FA | |
| 400GB | | BM400FB |

<注意事項>

ファームウェアのバージョンを2.4以上にしてください。

Power Mac G4 (AGP)、Power Book G3 (FireWire) の一部機種において、ファームウェアのバージョンが2.4未満場合があります。起動ディスク設定には2.4以降のバージョンが必要となるため、2.4未満の場合は、Apple社のサイト (www.apple.co.jp) からFirmware Update 2.4を行ってください。

システムインストールは、必ず本体添付のCD-ROMから行なってください。

起動ディスクに設定する場合、必ず本体添付のシステムインストールディスク (CD-ROM) を使ってシステムをインストールしてください。

他のディスクからシステムフォルダをコピーした場合は、起動ディスクとしてお使いいただけません。

Mac OS Xのインストールは、拡張フォーマット後に行なってください。

Mac OS Xをインストールする際、標準フォーマットでは初期化を促すメッセージが表示されます。お使いの当社FireWire HD製品を標準フォーマットされている場合は、Mac OS Xのインストールを中止し、ディスク内のデータを退避させた上で、拡張フォーマットを行っていただくようお願いいたします。

起動ディスクに設定しても、他のディスクから起動してしまう場合は？

製品の電源が入ったままの状態、改めて「アップルメニュー」「コントロールパネル」「起動ディスク」を選択し、対象となる「システムフォルダ」を選び、システムの再起動を行ってください。それでも他のディスクから起動する場合は、一旦「システム終了」でマシンを正常に終了させてから、電源ONをやり直してください。

起動ディスク設定時、電源ONの状態ケーブルは絶対に抜かないで下さい。

トラブルの原因になります。必ずシステムを正常に終了させてから製品を取り外してください。

起動ディスク設定時は、スリープ非対応です。

コントロールパネルの「省エネルギー設定」でスリープ設定を解除してからお使いください。

ヤノ電器株式会社

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7-3-1 Tel:078-993-0001 (代表) Fax:078-997-6491

E-mail : info@yano-el.co.jp Web : www.yano-el.co.jp

この表に関するお問い合わせは、サポート&サービスグループ (Tel:078-993-0010 Fax:078-997-6408) までご連絡ください。

