

PowerBook システム起動ディスク対応表

【Mobilshuttleシリーズ】

2003.03.04現在

= 対応、 = アップデート推奨、 x = 非対応

PowerBook					各OS対応状況			
機種	商品コード	スペック	発売時期		9.0.4 - 9.2.2	X10.1 - 10.1.4	X10.1.5	X10.2
PowerBook	M7630J/A	400MHz	6xDVD	2002.4				
PowerBook	M7633J/A	500MHz	7xDVD	2002.4				
PowerBook	M7711J/A	400MHz	8xDVD	2002.9				
PowerBook	M7712J/A	500MHz	9xDVD	2002.9				
PowerBook	M7952J/A	400MHz	DVD	2001.6				
PowerBook	M7710J/A	500MHz	DVD	2001.6				
PowerBook	M8362J/A	500MHz	DVD	2001.10				
PowerBook	M8363J/A	667MHz	DVD	2001.10				
PowerBook	M8623J/A	667MHz	COMBO	2001.10				
PowerBook	M8622J/A	500MHz	COMBO	2001.12				
PowerBook	M8591J/A	667MHz	COMBO	2002.4				
PowerBook	M8592J/A	800MHz	COMBO	2002.4				
PowerBook 12"	M8760J/A	867MHz	COMBO	2003.1	x	x	x	

Mobilshuttleシリーズハードディスク ラインナップ	
20GB	MH20FA
40GB	MH40FA
60GB	MH60FA

<注意事項>

ファームウェアのバージョンを2.4以上にしてください。

Power Mac G4 (AGP)、PowerBook G3 (FireWire) の一部機種において、ファームウェアのバージョンが2.4未満の場合があります。起動ディスク設定には2.4以降のバージョンが必要となるため、2.4未満の場合は、Apple社のサイト (www.apple.co.jp) からFirmware Update 2.4を行ってください。

システムインストールは、必ず本体添付のCD-ROMから行ってください。

起動ディスクに設定する場合、必ず本体添付のシステムインストールディスク(CD-ROM)を使ってシステムをインストールしてください。

他のディスクからシステムフォルダをコピーした場合は、起動ディスクとしてお使いいただけません。

Mac OS Xのインストールは、拡張フォーマット後に行なってください。

Mac OS Xをインストールする際、標準フォーマットでは初期化を促すメッセージが表示されず、お使いの当社FireWire HD製品を標準フォーマットされている場合は、Mac OS Xのインストールを中止し、ディスク内のデータを退避させた上で、拡張フォーマットを行っていただくをお願いします。

起動ディスクに設定しても、他のディスクから起動してしまう場合は？

製品の電源が入ったままの状態、改めて「アップルメニュー」「コントロールパネル」「起動ディスク」を選択し、対象となる「システムフォルダ」を選び、システムの再起動を行ってください。それでも他のディスクから起動する場合は、一旦「システム終了」でマシンを正常に終了させてから、電源ONをやり直してください。

起動ディスク設定時、電源ONの状態ではケーブルは絶対に抜かないで下さい。

トラブルの原因になります。必ずシステムを正常に終了させてから製品を取り外してください。

起動ディスク設定時は、スリープ非対応です。

コントロールパネルの「省エネルギー設定」でスリープ設定を解除してからお使いください。

ヤノ電器株式会社

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7-3-1 Tel:078-993-0001 (代表) Fax:078-997-6491

E-mail: info@yano-el.co.jp Web: www.yano-el.co.jp

この表に関するお問い合わせは、サポート＆サービスグループ (Tel:078-993-0010 Fax:078-997-6408) までご連絡ください。

