

MacOS X LionからのAFP接続手順(N-RAID、Thecus NAS共通)

- ① Finderメニューの「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ターミナル」を起動する。
- ② ファイル「afp_A.sh」をターミナル画面へドラッグ&ドロップしてEnterキーを押す。
- ③ パスワード入力を求められるので、Macの「管理者パスワード」を入力してEnterキーを押す。
- ④ システム再起動を求められるので、Macの再起動を行う。
※ 「ライブラリ」→「Preferences」の中に「com.apple.AppleShareClient.plist」と「com.apple.AppleShareClient.plist.lockfile」が作成されます。
- ⑤ Finderメニューの「移動」→「サーバーへ接続」を選択する。
※ ここから手順⑦までは設定ファイルに変更を加えるための必要な操作です。スキップしないでください。
- ⑥ 接続したいサーバーにAFP接続、認証を試みる。
- ⑦ 認証に失敗するので認証画面を閉じる。
※ 「com.apple.AppleShareClient.plist」と「com.apple.AppleShareClient.plist.lockfile」にその内容が追加されます。
- ⑧ ファイル「afp_B.sh」をターミナル画面へドラッグ&ドロップしてEnterキーを押す。
- ⑨ パスワード入力を求められるので、Macの管理者パスワードを入力してEnterキーを押す。
- ⑩ システム再起動を求められるので、そのままMacの再起動を行う。
※ AFP接続時に認証が可能になるように「com.apple.AppleShareClient.plist」と「com.apple.AppleShareClient.plist.lockfile」の内容が変更されます。
- ⑪ システム再起動後、ユーザー認証でサーバーに接続できることを確認する。

<注意事項>

- ・ この手順はOS X Lionクライアントごとに必要です。
- ・ 一度手順を完了すれば、Mac OS 10.7を再インストールしない限りこの手順を再度実行する必要はありません。
- ・ OSのアップデート(Mac OS 10.7.1～)、もしくはセキュリティアップデートを実施する場合は、アップデート前に弊社Webサイトの関連ページを必ずご覧の上、必要な手順を踏んでからアップデートしてください。
- ・ 設定変更前に戻すには「ライブラリ」→「Preferences」の中の「com.apple.AppleShareClient.plist」と「com.apple.AppleShareClient.plist.lockfile」を削除して、システムを再起動してください。間違って他のファイルを削除しないでください。